




AZ 3






9	984157	Anillo de seguridad para cristal	181	204166	Conjunto estuche porta boquilla
10	201107	Anillo elástico o plástico	210	209100	Manual de instrucciones
13	997780	Equipo mod. BRAHMA G22	221	404328	Pinzas para racor impulsión
13	997850	Equipo mod. BRAHMA G22/07 electrónico	224	203501	Motor eléctrico FHP
13	997840	Equipo mod. DANFOSS BHO 18	235	203542	Núcleo para electroválvula DANFOSS
13	997740	Equipo mod. LANDIS LOA 24	235	403863	Núcleo para electroválvula SUNTEC
26	203541	Bobina para electroválvula bomba DANFOSS	245	201106	Placa cierre toma aire
26	403896	Bobina para electroválvula bomba SUNTEC	257	995843	Bomba DANFOSS BFB 21
28	204161	Boca fuego	257	995963	Bomba SUNTEC AS 47 C
37	493023	Cable electrodos encendido	281	5970010	Racor de impulsión en bomba
45	201124	Tornillo sin fin aire	289	1001190	Racor para tubo flexible
50	203553	Condensador para motor FHP	291	411831	Racor en bomba unión tubo flexible
53	203527	Conector de enchufe 7 polos	315	203512	Esquema eléctrico
62	201111	Tapa quemador	317	201503	Sector de presurización
63	201104	Tapa tornillo sin fin aire	326	201522	Estribo retén tubos flexibles
89	204156	Disco deflector	329	204517	Estribo fijación electrodos encendido
93	201520	Distanciador fijación tapa	341	997783	Soporte para fotoresistencia BRAHMA
95	201519	Distanciador para equipo eléctrico	341	997843	Soporte para fotoresistencia DANFOSS
99	203508	Electrodo encendido derecho	341	997794	Soporte para fotoresistencia LANDIS
100	203509	Electrodo encendido izquierdo	343	201529 ó	
101	203539	Electrodo encendido de dos hilos		403882 +	
110	203531	Electroválvula para bomba DANFOSS		201519	Soporte equipo eléctrico
110	403877	Electroválvula para bomba SUNTEC	345	204154	Soporte con electrodos y disco deflector
111	201119	Mariposa regulación aire	351	204516	Soporte porta boquilla
112	997795	Abrazadera para fotoresistencia	367	203570	Transformador electrónico
118	204502	Brida unión a la caldera	367	403312	Transformador
125	204104	Brida en tapa tornillo sin fin	380	1069220	Tubo flexible
130	997752	Fotoresistencia BRAHMA FC8	385	201112	Tubo impulsión bomba DANFOSS
130	997842	Fotoresistencia DANFOSS LD	386	201527	Tubo impulsión bomba SUNTEC
130	997793	Fotoresistencia LANDIS QRB1...	399	5957900	Ventilador centrífugo
137	203103	Junta para bomba motor FHP	400	204507	Cristal testigo
143	201109	Tope de goma pasaje cables A.T.	409	201103	Tornillo regulación aire
152	204525	Guarnición aislante para brida unión a la caldera	414	997781	Zócalo para equipo BRAHMA G22
169	204526	Guarnición para boca fuego	414	997841	Zócalo para equipo DANFOSS BHO 18
177	201105	Índice de referencia	414	997739	Zócalo para equipo LANDIS LOA



AZ 3/L






9	984157	Anillo de seguridad para cristal			
10	201107	Anillo elástico o plástico			
13	997780	Equipo mod. BRAHMA G22			
13	997850	Equipo mod. BRAHMA G22/07 electrónico			
13	997840	Equipo mod. DANFOSS BHO 18			
13	997740	Equipo mod. LANDIS LOA 24			
26	203541	Bobina para electroválvula bomba DANFOSS			
26	403896	Bobina para electroválvula bomba SUNTEC			
28	204160	Boca fuego			
37	493023	Cable electrodos encendido			
45	201124V	Tornillo sin fin aire			
50	203553	Condensador para motor FHP			
53	203527	Conector de enchufe 7 polos			
62	201111	Tapa quemador			
63	201104	Tapa tornillo sin fin aire			
89	204156	Disco deflector			
93	201520	Distanciador fijación tapa			
95	201519	Distanciador para equipo eléctrico			
99	203508	Electrodo encendido derecho			
100	203509	Electrodo encendido izquierdo			
101	203539	Electrodo encendido de dos hilos			
110	203531	Electroválvula para bomba DANFOSS			
110	403877	Electroválvula para bomba SUNTEC			
111	201119	Mariposa regulación aire			
112	997795	Abrazadera para fotoresistencia			
118	204502	Brida unión a la caldera			
125	204104	Brida en tapa tornillo sin fin			
130	997752	Fotoresistencia BRAHMA FC8			
130	997842	Fotoresistencia DANFOSS LD			
130	997793	Fotoresistencia LANDIS QRB1...			
137	203103	Junta para bomba motor FHP			
143	201109	Tope de goma pasaje cables A.T.			
152	204525	Guarnición aislante para brida unión a la caldera			
169	204526	Guarnición para boca fuego			
177	201105	Índice de referencia			
181	204167	Conjunto estuche porta boquilla			
184	201184	Conjunto cableado eléctrico			
210	209100	Manual de instrucciones			
221	404328	Pinzas para racor impulsión			
224	203501	Motor eléctrico FHP			
235	203542	Núcleo para electroválvula DANFOSS			
235	403863	Núcleo para electroválvula SUNTEC			
245	201106	Placa cierre toma aire			
257	995843	Bomba DANFOSS BFB 21			
257	995963	Bomba SUNTEC AS 47 C			
281	5970010	Racor de impulsión en bomba			
289	1001190	Racor para tubo flexible			
291	411831	Racor en bomba unión tubo flexible			
315	203512	Esquema eléctrico			
317	201503	Sector de presurización			
326	201522	Estribo retén tubos flexibles			
329	204517	Estribo fijación electrodos encendido			
341	997783	Soporte para fotoresistencia BRAHMA			
341	997843	Soporte para fotoresistencia DANFOSS			
341	997794	Soporte para fotoresistencia LANDIS			
343	201529 ó 403882 + 201519	Soporte equipo eléctrico			
345	204154	Soporte con electrodos y disco deflector			
351	204516	Soporte porta boquilla			
367	403312	Transformador			
367	203570	Transformador electrónico			
380	1069220	Tubo flexible			
385	201112	Tubo impulsión bomba DANFOSS			
386	201527	Tubo impulsión bomba SUNTEC			
399	5957900	Ventilador centrífugo			
400	204507	Cristal testigo			
409	201103	Tornillo regulación aire			
414	997781	Zócalo para equipo BRAHMA G22			
414	997841	Zócalo para equipo DANFOSS BHO 18			
414	997739	Zócalo para equipo LANDIS LOA			



AZ 3 PR






9	984157	Anillo de seguridad para cristal			
10	201107	Anillo elástico o plástico			
13	997780	Equipo mod. BRAHMA G22			
13	997850	Equipo mod. BRAHMA G22/07 electrónico			
13	997840	Equipo mod. DANFOSS BHO 18			
13	997740	Equipo mod. LANDIS LOA 24			
26	203541	Bobina para electroválvula bomba DANFOSS			
26	403896	Bobina para electroválvula bomba SUNTEC			
28	204160	Boca fuego			
37	493023	Cable electrodos encendido			
45	201124V	Tornillo sin fin aire			
50	203553	Condensador para motor FHP			
53	203527	Conector de enchufe 7 polos			
62	201111	Tapa quemador			
63	201104	Tapa tornillo sin fin aire			
89	204156	Disco deflector			
93	201520	Distanciador fijación tapa			
95	201519	Distanciador para equipo eléctrico			
99	203508	Electrodo encendido derecho			
100	203509	Electrodo encendido izquierdo			
101	203539	Electrodo encendido de dos hilos			
110	203531	Electroválvula para bomba DANFOSS			
110	403877	Electroválvula para bomba SUNTEC			
111	201119	Mariposa regulación aire			
112	997795	Abrazadera para fotoresistencia			
118	204502	Brida unión a la caldera			
125	204104	Brida en tapa tornillo sin fin			
130	997752	Fotoresistencia BRAHMA FC8			
130	997842	Fotoresistencia DANFOSS LD			
130	997793	Fotoresistencia LANDIS QRB1...			
137	203103	Junta para bomba motor FHP			
143	201109	Tope de goma pasaje cables A.T.			
152	204525	Guarnición aislante para brida unión a la caldera			
169	204526	Guarnición para boca fuego			
177	201105	Índice de referencia			
181	204167	Conjunto estuche porta boquilla			
184	201184	Conjunto cableado eléctrico			
210	209100	Manual de instrucciones			
221	404328	Pinzas para racor impulsión			
224	203501	Motor eléctrico FHP			
235	203542	Núcleo para electroválvula DANFOSS			
235	403863	Núcleo para electroválvula SUNTEC			
245	201106	Placa cierre toma aire			
257	995843	Bomba DANFOSS BFB 21			
257	995963	Bomba SUNTEC AS 47 C			
281	5970010	Racor de impulsión en bomba			
289	1001190	Racor para tubo flexible			
291	411831	Racor en bomba unión tubo flexible			
315	203512	Esquema eléctrico			
317	201503	Sector de presurización			
326	201522	Estribo topes tubos flexibles			
329	204517	Estribo fijación electrodos encendido			
341	997783	Soporte para fotoresistencia BRAHMA			
341	997843	Soporte para fotoresistencia DANFOSS			
341	997794	Soporte para fotoresistencia LANDIS			
343	201529 ó 403882 + 201519	Soporte equipo eléctrico			
345	204154	Soporte con electrodos y disco deflector			
351	204516	Soporte porta boquilla			
367	403312	Transformador			
367	203570	Transformador electrónico			
380	1069220	Tubo flexible			
385	201112	Tubo impulsión bomba DANFOSS			
386	201527	Tubo impulsión bomba SUNTEC			
399	5957900	Ventilador centrífugo			
400	204507	Cristal testigo			
409	201103	Tornillo regulación aire			
414	997781	Zócalo para equipo BRAHMA G22			
414	997841	Zócalo para equipo DANFOSS BHO 18			
414	997739	Zócalo para equipo LANDIS LOA			



AZ 3 PRL





9	984157	Anillo de seguridad para cristal	181	204166	Conjunto estuche porta boquilla
10	201107	Anillo elástico o plástico	210	209100	Manual de instrucciones
13	997780	Equipo mod. BRAHMA G22	221	404328	Pinzas para racor impulsión
13	997850	Equipo mod. BRAHMA G22/07 electrónico	224	203501	Motor eléctrico FHP
13	997840	Equipo mod. DANFOSS BHO 18	235	203542	Núcleo para electroválvula DANFOSS
13	997740	Equipo mod. LANDIS LOA 24	235	403863	Núcleo para electroválvula SUNTEC
26	203541	Bobina para electroválvula bomba DANFOSS	245	201106	Placa cierre toma aire
26	403896	Bobina para electroválvula bomba SUNTEC	257	995843	Bomba DANFOSS BFB 21
28	204161	Boca fuego	257	995963	Bomba SUNTEC AS 47 C
37	493023	Cable electrodos encendido	281	5970010	Racor de impulsión en bomba
45	201124	Tornillo sin fin aire	289	1001190	Racor para tubo flexible
50	203553	Condensador para motor FHP	291	411831	Racor en bomba unión tubo flexible
53	203527	Conector de enchufe 7 polos	315	203512	Esquema eléctrico
62	201111	Tapa quemador	317	201503	Sector de presurización
63	201104	Tapa tornillo sin fin aire	326	201522	Estribo retén tubos flexibles
89	204156	Disco deflector	329	204517	Estribo fijación electrodos encendido
93	201520	Distanciador fijación tapa	341	997783	Soporte para fotoresistencia BRAHMA
95	201519	Distanciador para equipo eléctrico	341	997843	Soporte para fotoresistencia DANFOSS
99	203508	Electrodo encendido derecho	341	997794	Soporte para fotoresistencia LANDIS
100	203509	Electrodo encendido izquierdo	343	201529 ó	
101	203539	Electrodo encendido de dos hilos		403882 +	
110	203531	Electroválvula para bomba DANFOSS		201519	Soporte equipo eléctrico
110	403877	Electroválvula para bomba SUNTEC	345	204154	Soporte con electrodos y disco deflector
111	201119	Mariposa regulación aire	351	204516	Soporte porta boquilla
112	997795	Abrazadera para fotoresistencia	367	203570	Transformador electrónico
118	204502	Brida unión a la caldera	367	403312	Transformador
125	204104	Brida en tapa tornillo sin fin	380	1069220	Tubo flexible
130	997752	Fotoresistencia BRAHMA FC8	385	201112	Tubo impulsión bomba DANFOSS
130	997842	Fotoresistencia DANFOSS LD	386	201527	Tubo impulsión bomba SUNTEC
130	997793	Fotoresistencia LANDIS QRB1...	399	5957900	Ventilador centrífugo
137	203103	Junta para bomba motor FHP	400	204507	Cristal testigo
143	201109	Tope de goma pasaje cables A.T.	409	201103	Tornillo regulación aire
152	204525	Guarnición aislante para brida unión a la caldera	414	997781	Zócalo para equipo BRAHMA G22
169	204526	Guarnición para boca fuego	414	997841	Zócalo para equipo DANFOSS BHO 18
177	201105	Índice de referencia	414	997739	Zócalo para equipo LANDIS LOA